

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА АВТО ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ РЕТ-ПЛЁНКИ

После нанесения защитной РЕТ-пленки на лобовое стекло необходимо заменить щётки стеклоочистителя на новые!



ПЕРВЫЕ 72 ЧАСА ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ПЛЁНКИ:

1. Не мыть авто
2. Не допускать резких перепадов температур на оклееном стекле
3. Не пытаться самостоятельно разгладить пузыри (если такие есть), не пытаться самостоятельно избавиться от остатков влаги под плёнкой
4. Не пользоваться дворниками
5. Если обнаружите отстающие края на плёнке, обратитесь в сервис
6. По завершению 72 часов после нанесения плёнки обратитесь в сервис для контрольного осмотра

ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Следите за чистотой в области дворников, удаляйте остатки пыли перед использованием щёток. Это продлит срок службы плёнки
2. Не используйте дворники на сухом стекле
3. Не используйте зимние незамерзайки в тёплые и солнечные дни
4. Не наносите автохимию на горячую и тёплую поверхность плёнки
5. Не оставляйте автохимию на стекле на долгое время, не позволяйте химии высыхать на стекле
6. Не наносите воски, керамику и антидождь на поверхность плёнки
7. Не используйте металлические скребки, ножи и лезвия для очистки поверхности плёнки
8. Следите за чистотой поверхности плёнки. Регулярно очищайте поверхность плёнки от насекомых, реагентов, смол и прочих загрязнений
9. Смолы и остатки насекомых удаляйте специализированными нейтральными очистителями, предварительно размягчая загрязнения водой

Рекомендация от сертифицированного мастера Дмитрия Краснова

Краснов Д. В.